

SHREK

ÚVOD: Hrej Oslovo mini hřiště (**DONKEY mini-playfield**) - vyhláskuj **P-I-N-B-A-L-L** zásahy do zajatých hracích kuliček (**CAPTIVE BALLS**), po vyhláskování **P-I-N-B-A-L-L** zasáhni SHREKovu močálovou díru mezi zajatými kuličkami (**SHOOT SCOOP TO PLAY DONKEY PINBALL**) pro start hry na Oslovém mini hřišti.

Donkey Pinball / Oslí pinball Jména všech hlavních hrdinů můžeš hláskovat na mini hrací ploše pomocí zásahů terčů u jmen. Když vyhláskuješ jejich jméno, rozsvítí se jejich tváře na hlavní hrací ploše. Rozsvítí všechny a dostaneš se do Oslí mnoho kuličkové hry (**DONKEY MULTIBALL**).

Multiball / Mnoho hracích kuliček Zasáhni 4 malé terče a postup do módu mnoha hracích kuliček (**MULTIBALL**)

Castle Guard / Ochránce hradu Zasáhni terč Kocour v botách (**PUSS IN BOOTS TARGET** vlevo nahoře) a snížíš tím terč ochránce hradu a tím Ti bude udělena Cena ochránce hradu (**CASTLE GUARD AWARD**). Nasbírej pět takových ocenění a splat své hříchy.

Pinocchio 1 malý terč zasáhni tento terč a zvedne se Ti sloupek uprostřed odrážecích pálek, který Ti ušetří ztrátu kuličky a nech Pinocchia ležet.

Extra Ball / Extra kulička zasáhni levý kraj, několikanásobně, pro rozsvícení extra zásahu kuličky (**EXTRA BALL**)

Dobrá rada - zasáhni točící terč (pravá dráha) a rozsvít SHREKovu bažinu (**SHREK's SWAMP**)