

Návod na hru KOLO ŠTĚSTÍ (WHEEL OF FORTUNE)

PUZZLE Střílejí na soutěžící-contestant (*rozsvítí se svislý terčík*), aby si získal písmena na **Puzzlovém displayi**. Vyhraješ pak to, na co ukazuje kolo štěstí vynásobeno počtem nasbíraných písmen. Vystřel na **Kuličkovou jamku**, svítí-li a kup si tím samohlásku (BUY A VOWEL). Zásahem roztočíš *Kolo štěstí* a tím měníš dostupné výhry. **SOLVE PUZZLE**-vyřešením puzzlů rozsvítíš **Kuličkovou jamku**, pokud budeš mít nasbírané dostatečné množství písmen. **Sleduj jak tečkový display pro náповědu, tak i písmena.**

MULTIBALL zasáhni všech 9 svislých terčů kolem hrací plochy, aby si vyhláskoval **M-U-T-I-B-A-L-L**. Svítí-li všechny terčíky **M-U-T-I-B-A-L-L** a zasáhneš-li přitom **Kuličkovou jamku** spustíš tím **MULTIBALL**.

BONUS WHEEL Vyhláskuj **B-O-N-U-S** pěti zásahy, čímž také rozsvítíš nápis **BONUS**. < dráhy jsou označeny písmeny B O N U S >. Tref **Kuličkovou jamku**, abys získal **BONUS** a spustil 1 ze 7 módů **Bonus Wheel**.

FREE SPIN sestřel první kámen a rozsvít **FREE SPIN**

BIG MONEY sestřel druhý kámen a rozsvít **BIG MONEY** (když bliká, roztočíš kolo)

WILD CARD sestřel třetí kámen a rozsvít **WILD CARD**. Tref se do dráhy *Wild Card Lane* a získej cenu *Wild Card Award*. Zásahem vystřelovacích odrazníků zvyšuješ hodnotu této dráhy.

EXTRA BALL *Extra Ball* může být rozsvícen *Kolem Štěstí*, dráhou *Wild Card Lane* a *Střelami na Rampu*. Tref **Kuličkovou jamku**, a pokud svítí, získej *Extra Ball*.