

FAMILY GUY

ÚVOD: Hrej Stewieho mini hřiště (*STEWIE'S mini-playfield*), vyhláskuj P-I-N-B-A-L-L zásahy do zajatých hracích kuliček (*CAPTIVE BALLS*), po vyhláskování P-I-N-B-A-L-L zasáhni TV díru mezi zajatými kuličkami (*SHOOT SCOOP TO PLAY STEWIE PINBALL*) pro start hry na Stewieho mini hřišti.

STEWIE Pinball / Stewieho pinball - Jména všech hlavních hrdinů můžeš hláskovat na mini hrací ploše pomocí zásahů terčů u jmen. Když vyhláskuješ jejich jméno, rozsvítí se jejich tváře na hlavní hrací ploše. Rozsviť všechny a dostaneš se do Stewieho mnoho kuličkové hry (*STEWIE MULTIBALL*).

FART Multiball / PRDĚT mnoho hracích kuliček - Zasáhni 4 malé terče a vyhláskuj slovo F-A-R-T (PRDĚT) - vlevo nahoře u nápisu *SKILL SHOT* - pro postup do módu mnoha hracích kuliček (*MULTIBALL*).

Evil Monkey / Zlá opice - Zasáhni terč Zlé opice (*EVIL MONKEY TARGET* vlevo nahoře) a snížíš tím terč Zlé opice a tím Ti bude udělena cena zlé opice (*EVIL MONKEY AWARD*). Nasbírej pět takových ocenění a začni hrát se šíleným Chrisem (*CRAZY CHRIS*).

DEATH / Smrt - malý terč vlevo střední části - zasáhni tento terč a zvedne se Ti sloupek uprostřed odrazecích pálek, který Ti ušetří ztrátu kuličky a obelstí smrt.

Extra Ball / Extra kulička - zasáhni levý kraj, několikanásobně, pro rozsvícení extra zásahu kuličky (*EXTRA BALL*).

DOBRÁ RADA - zasáhni točící terč (na pravé dráze) a rozsviť televizi (TV).