

## Nastavení šipek Novomatic Classic Dart

### Funkce DIP přepínačů v bloku „A“

**Přepínače DIP1 a DIP2** slouží k nastavení ceny za hry 501, CRICKET a SCRAM. Nastavuje se zde cena základní a cena „zvýšená“.

#### Tabulka ceny za hru

DIP1	DIP2	Cena základní	Cena zvýšená
OFF	OFF	1 kredit	2 kredity
ON	OFF	2 kredity	3 kredity
OFF	ON	2 kredity	4 kredity
ON	ON	4 kredity	6 kreditů

**Přepínač DIP3** slouží k volbě ceny za hru 501.

OFF – cena základní

ON – cena zvýšená (viz. Tabulka ceny za hru)

**Přepínač DIP4** slouží k volbě ceny za hru SCRAM a SUPER SCRAM.

OFF – cena základní

ON – cena zvýšená (viz. Tabulka ceny za hru)

**Přepínač DIP5** slouží k volbě ceny za Double in, Double out (Masters out).

OFF – cena základní

ON – cena zvýšená za zvolení Double in nebo Double out (Masters out)

**Přepínač DIP6** slouží k volbě ceny za Double in, Double out (Masters out).

OFF – cena základní

ON – cena zvýšená za současné zvolení Double in a Double out (Masters out)

**Přepínač DIP7** slouží k volbě počtu kol pro hry 301, 501 a CRICKET.

OFF – počet kol neomezen

ON – 10 kol pro 301, 20 kol pro 501, CRICKET(+CUT THROAT)

**Přepínač DIP8** slouží pro vstup do účetnictví.

OFF – výstup z účetnictví

ON – vstup do účetnictví

### Funkce DIP přepínačů v bloku „B“

**Přepínač DIP1** slouží pro vstup do testovacího režimu.

OFF – výstup z testovacího režimu

ON – vstup do testovacího režimu

**Přepínač DIP2** slouží k nastavení „hry zdarma“.

OFF – bez „hry zdarma“

ON – s „hrou zdarma“

**Přepínač DIP3** slouží k nastavení maximálního počtu hráčů.

OFF – maximálně 4 hráči

ON – maximálně 8 hráčů

**Přepínač DIP4** slouží k volbě ceny za hru CRICKET a CUT THROAT.

OFF – cena základní

ON – cena zvýšená (viz. Tabulka ceny za hru)

**Přepínač DIP5** určuje počet kreditů, které se natočí pomocí REMOTE.

OFF – Remote = 20 kreditů

ON – Remote = 40 kreditů

**Přepínač DIP6** slouží k nastavení počtu bodů při zásahu BULL'S EYE.

OFF – vnitřní BULL'S EYE = 50 bodů, vnější BULL'S EYE = 25 bodů

ON – oba BULL'S EYE za 50 bodů

**Přepínač DIP7** slouží k zapnutí/vypnutí IR senzoru pro přepínání hráčů.

OFF – IR senzor vypnut

ON – IR senzor zapnut

**Přepínač DIP7** slouží k zapnutí/vypnutí otřesového senzoru

OFF – otřesový senzor vypnut

ON – otřesový senzor zapnut

**Nulování kreditů:** Vypnout ze sítě, DIP A8 ON

Zapnout do sítě, DIP B1 ON, DIP A8 OFF, DIP B1 OFF

Kredity vymazány, DIP vrátit do původní pozice